

**AVSTILL ALARM I DIN LEILIGHET HER**

**SILENCE ALARM IN YOUR APT. HERE**

**BRANNVESEN / FIRE BRIGADE ☎ 110**

## **FORVARSEL / PRE-WARNING**

**(NO)** Sirene piper med korte støt – røyk er detektert i ditt hus / leilighet.

- Ved uønsket alarm, trykk på Elotecniq (til gul LED blinker) innen 60 sek.
- Sirenelyd blir avstilt, og detektor blir satt i luftemodus.
- Om røyk ikke er utluftet innen 2 min. vil ny alarm starte. Prosedyre kan gjentas 3 ganger før full alarm gis.



**(EN)** Sounder emits short beeps – smoke is detected in your house / apartment.

- In case of unwanted alarm, press Elotecniq (until yellow LED blinks) within 60 sec.
- Sounder is silenced, and detector enters ventilation mode.
- If smoke remains after 2 minutes, a new alarm sounds. Procedure may be repeated 3 times before a full alarm is raised.

## **FULL ALARM / FULL ALARM**

**(NO)** Sirener gir kontinuerlig svepende lyd – følg generell branninstruks.

**(EN)** Sounders emit a continuous sweeping sound – follow the general fire instructions.



**ELOTEC**