

MieleLogic Cash

Brukerveiledning

1 - Legg tøyet i en ledig maskin og velg program

2 - Legg betalingsbrikken på leseren ((o))

- Saldo vises

- Vent 5 sekunder eller trykk

Tilbake



3 - Velg ønsket maskin fra oversikten

- Trykk **Trykk her for å akseptere kjøp: Pris 10,00 kr.**

- eller **Annullér** for å avbryte



4 - Fullfør kjøpet ved å legge brikken på leseren ((o)) igjen

5 - Start maskinen



**** Språk kan velges ved å trykke globusen på tavlen og flagget på maskinen ****
Avhenger av installert programvare og maskintype